



JABO WOOD PRODUCTS AB

## Behandlingsanvisningar för förrådsdörr.

Furudörren är vid leveransen obehandlad.

Vid montering måste ALLA dörrrens sidor behandlas.

Följ Alcro Färgs målningsråd för bästa resultat.

### Täckfärg:

1. Se till att ytan är torr, ren och fri från damm.
2. Stryk en gång med Alcro Genuin Grundolja Trä. Var extra noga med ändträet.
3. Grundmåla en gång med Alcro Genuin Grundfärg Trä.
4. Stryk två gånger med Genuin Täckfärg Trä.

### Oljning:

1. Se till att ytan är torr, ren och fri från damm.
2. Stryk flödigt med Alcro Träolja V med en flat pensel.
3. Efter ca 30 minuter, torka bort överskottet av oljan på ytan med en trasa. Upprepa behandlingen, punkt 2 och 3. Se över ytan ungefär en gång om året och upprepa behandlingen om nödvändigt.

*Även likvärdiga produkter kan användas.  
För mer information se <http://www.alcro.se/>*



**ALCRO**