



1. Kapa tättningslist (2) så att den passar mellan aluminiumprofilerna (3) då de är monterade. (ca: 13 mm på var sida).
2. Montera tättningslisten (2) på polykarbonatstycket (1).
3. Montera aluminiumprofil (3).
4. Om tättningslisten (2) känns torr, stryk på ett smörjmedel, typ såpa.
5. Montera aluminiumprofil (4), tryck med handkraft från sida till sida.
6. Skruva fast polykarbonatstycket (1) på väggkonsoll (5) med täckbulten (6).

Nr	Antal	Produkt
1	1	Polykarbonatstycke
2	2	Tättningslist
3	2	Aluminiumprofil
4	2	Aluminiumprofil
5	2	Väggkonsoll
6	6	Täckbult