

UNDERHÅLL / MÅLNING IN O UTV. / VENTILATION



På bilden visas en JABO Flex 15

VENTILATION: Ventil/galler måste monteras för att fukt- och mögelproblem ej ska uppstå i stugor och förråd. Ventilation gör även att rörelsen i virket minskar. Montera en ventil/galler i varje gavel. Gäller alla stugor/bodar och lekstugor. Vid isolerade konstruktioner skall extra erforderlig ventilation i det isolerade utrymmet göras.

MÅLNINGSBEHANDLING: För att vår stuga/förråd/lekstuga skall motsvara Era förväntningar krävs omsorgsfullt underhållsarbete. Grundläggande är att våra produkter **SKALL** målningsbehandlas direkt i samband med montering och därefter **SKALL** underhållas kontinuerligt. Vi rekommenderar att ni även rådfrågar en färgfackhandel för bästa resultat.

Kom ihåg

- Måla endast på torrt virke.
- Måla omgående efter montering.
- Även insidan skall behandlas (exempelvis Alcros System impregneringsolja trä, färglös).
- Måla bottenram, bärlinor, ändträ, skarvar, timmerknutar, vindskiva, takfotsbräda, foder, dörr, fönster med andra ord alla sågade ändtytor särskilt noga med impregnerande grundolja. (Vid oisolerade bjälklag skall även bjälkar behandlas)
- Glöm inte behandla alla sex dörrsidor och karmen.
- Grundning av stugan skall utföras inom två veckor från montering.
- Täckmålning skall utföras inom en månad efter grundmålning.
- Vid lasering: Efter impregnerande grundolja grunda med färglös lasyr. Därefter skall man lasera med pigmenterad lasyr inom en månad.
- Vid användning av latex fog skall ytan ha grundats innan.
- Målade ytor skall rengöras 1 ggr/år med mild fasadtvätt.

OBS!

- Vid oisolerat golv skall undersidan av golvspånskivor / golvträ / trall behandlas med ett träskydd före montering. Rådfråga även en färgfackhandel.
- Golvträ är endast ett underlagsgolv. Det kan förekomma kvisturslag, sprickor etc.
- Kontrollera varje år att färgskikt på ändträ och fasad är intakt. Skrapa, grunda och täckmåla vid behov.
- Använd endast färgprodukter av hög kvalitet för lång hållbarhet.
- Vid sprickbildning i trä: Åtgärda snarast med grundfärg sedan latex fog och därefter två strykningar täckfärg.
- Solljus bryter ned trä, pigmenterad lasyr är att föredra framför opigmenterad.
- Vid eventuellt isoleringspaket bör panelen behandlas/målas innan uppsättning för att undvika onödiga isärtorkningar. Virket skall även vara torrt och acklimatiserat.
- Observera är att det är luftfuktigheten som mest påverkar produkten. Vi rekommenderar därför att ha kontroll på ventilation o fuktighet så det ej orsakar vare sig mögel eller extrem uttorkning.
- Stugor skall **EJ** behandlas med järnvitriol. Vi rekommenderar **EJ** att stugor och dörrar målas med svart färg eller mörkare kulörer än NCS 7500-N då ytorna absorberar så mycket värme att träet torkar ut och rör sig mycket. Om ni ändå målat med svart färg eller mörkare kulörer än NCS 7500-N eller behandlat med järnvitriol gäller **EJ** garanti.