

Dörr till utekök – Artno. 40000, 11000 och 10011.

Dörr levereras separat och monteras tillsammans med **Gångjärnssats Artno. 4506.**





1. Gångjärnen som medföljer med artikel 4506 fästs längst upp respektive längst ner i den högra stolpen som utgör utekökets högra ben.



2. Montera sedan dörren med tillhörande gångjärnsbeslag.
Vid maximal öppningsvinkel så ska dörren vara i linje med utekökets högra vägg.
Gångjärns beslagen löper enligt den horisontella ramen på insidan av dörren.

– enligt bilder nedan.



3. Montera staven enligt bild till vänster, längst ner på den vänstra stolpen från dörrens öppning. Staven monteras inåt.
4. Låset monteras på insidan av dörren så att låsningen matchar stavens höjd.